

INFRATEL ITALIA

INVITALIA



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

COY
CERTIQUALITY

UNI ISO 45001:2018

Tutorial SINFI

Portale Comuni con un massimo di 50.000 abitanti

Indice

1	Premessa	3
2	Scopo del documento.....	3
3	Oggetto delle lavorazioni.....	3
4	Registrazione al portale del Comune.....	4
4.1	Come accedere al portale.....	4
4.2	I dati per la registrazione.....	5
5	Richiesta di lavorazione	8
6	La Convenzione tra Comune e Infratel Italia	11
6.1	La consultazione delle lavorazioni a seguito della Convenzione.....	12
7	Ordine di lavorazione	13
7.1	Gli stati di un Odl	14
7.1.1	Stato - Aperta.....	14
7.1.2	Stato - Odl Sospeso.....	15
7.1.3	Stato – In approvazione da Infratel	16
7.1.4	Stato – Odl rifiutato da Infratel	16
7.1.5	Stato – In approvazione dal comune	17
7.1.6	Stato – Rifiutato dal Comune	18
7.1.7	Stato - Completata.....	19
8	Conclusione lavorazione – Sezione Archivio	20

1 Premessa

Infratel Italia s.p.a. (di seguito Infratel Italia), società in-house del Ministero dello sviluppo economico, è il soggetto attuatore dei Piani Banda larga e Ultralarga del Governo, compresa la gestione del Catasto Nazionale delle Infrastrutture di posa (SINFI). Il SINFI è lo strumento identificato per il coordinamento e trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni che svolge vi è favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e soprasuolo.

Al fine di accelerare le attività di contribuzione al popolamento del SINFI e aumentarne la fruibilità, il CIPE, con la delibera 61/2018 FSC 2014-2020 del 25 ottobre 2018, ha reso disponibili fondi il cui impiego è stato definito nel piano operativo 2020-21 che prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni e il supporto alle realtà comunali meno “digitalizzate” nella raccolta delle informazioni delle proprie infrastrutture e il successivo caricamento sul SINFI.

I Comuni interessati dal suddetto bando sono le realtà comunali con un massimo di 50.000 abitanti.

2 Scopo del documento

Il presente documento illustra la soluzione individuata da Infratel Italia per permettere ai Comuni l’accesso ai servizi di produzione dei dati SINFI. Ha lo scopo di essere considerato come una guida di supporto agli enti comunali che vorranno accedere ai fondi disponibili, per attivare le lavorazioni di rilievo e/o digitalizzazione delle proprie reti di utilities e di telecomunicazione in formato SINFI, che verranno eseguite dal fornitore delle lavorazioni.

La soluzione descritta è rivolta ai Comuni, i quali possono registrarsi ed effettuare richiesta allo scopo di accedere ai servizi di produzione dei dati SINFI.

3 Oggetto delle lavorazioni

I Comuni con un massimo di 50.000 abitanti potranno far richiesta delle lavorazioni, successivamente descritte, per ottenere i dati delle proprie reti del sottosuolo e soprasuolo nel formato SINFI. Il Comune dovrà richiedere le lavazioni solo per le infrastrutture, reti di utilities e telecomunicazioni che sono di sua proprietà e gestione; le reti che sono state date in gestione a società private non potranno rientrare nella richiesta delle lavorazioni.

Nello specifico i dati oggetto delle lavorazioni sono i seguenti:

Rete:

- idrica di approvvigionamento
- smaltimento delle acque
- elettrica
- gas
- teleriscaldamento
- oleodotti
- telecomunicazioni e cablaggi

Infrastruttura di alloggiamento reti:

- elementi destinati ad ospitare elementi di una rete, senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete (cavidotti, cunicoli tecnologici, gallerie polifunzionali, tralicci, pali, pozzetti o camerette).

4 Registrazione al portale del Comune

4.1 Come accedere al portale

Il Comune può raggiungere il portale da un qualsiasi *browser*. La prima pagina visualizzata sarà di Login/Registrazione. Per accedere alla piattaforma, il Comune interessato potrà collegarsi direttamente al seguente URL:

<https://portalecomuni.sinfi.it>

Ogni Comune che dispone di un numero di abitanti inferiore e/o uguale a 50.000 (fonte ISTAT) può procedere alla registrazione della propria utenza se ancora non presente a sistema cliccando sul pulsante “Registra comune”; per tutti i Comuni con un numero di abitanti maggiore di 50.000 viene mostrato a video un messaggio che informa il Comune che non è possibile procedere con la registrazione.

Una volta effettuato l’accesso alla pagina del portale, sarà sufficiente selezionare la voce *Registra Comune* (Figura 1 - Schermata di Login) per accedere alla pagina di registrazione:




Figura 1 - Schermata di Login

4.2 I dati per la registrazione

Nella fase di registrazione il Comune è obbligato ad inserire la PEC istituzionale, in quanto tutte le comunicazioni relative alla gestione delle lavorazioni, richieste per la produzione dei dati SINF I, avvengono sia sul portale ma anche tramite PEC.





Figura 2 - I dati richiesti in fase di registrazione

Il format di registrazione è suddiviso in due macro-sezioni (Figura 2 - I dati richiesti in fase di registrazione):

- Dati comune
- Dati referente

Nella sezione *Dati comune* viene richiesto di inserire, come prima cosa, il nome del Comune richiedente che verrà compilato con l'ausilio di un menù a tendina con completamento automatico (Figura 3 - Esempio di ricerca Comune). Una volta selezionato il Comune desiderato tra le varie opzioni, i campi *Codice ISTAT* e *Codice Fiscale* verranno compilati in maniera automatica dal sistema:



Dati Comune

Comune *

Codice ISTAT *

Codice Fiscale *

Partita IVA *

Fax

CAP *

Figura 3 - Esempio di ricerca Comune

Una volta inserito il proprio comune, l'utente procederà inserendo i seguenti campi obbligatori:

- Indirizzo PEC
- Partita IVA
- Telefono
- Indirizzo
- Cap

Nella sezione *Dati referente* l'utente dovrà inserire i dati personali di una persona referente che Infratel Italia può contattare in caso di necessità, le informazioni richieste sono le seguenti:

- Nome
- Cognome
- Comune di nascita
- Data di nascita
- Telefono

- E-mail
- Tipo di documento di riconoscimento (carta d'identità o patente)
- Numero documento riconoscimento

Compilati tutti campi obbligatori, se la procedura è andata a buon fine, un *pop-up* confermerà l'inoltro della richiesta di registrazione ad Infratel Italia (Figura 4 - Registrazione andata a buon fine).




Figura 4 - Registrazione andata a buon fine

Terminata la procedura, sulla PEC del Comune, verrà inviato un link per impostare la password.

Completato questo passaggio, il Comune ha ultimato la registrazione e può iniziare ad utilizzare le funzioni del portale.

NB: La password dovrà rispondere alle politiche di sicurezza di seguito riportate:

- La password deve avere una lunghezza di non meno di otto caratteri;
- La password deve essere composta dai seguenti caratteri:
 - Lettere maiuscole
 - Lettere minuscole
 - Numeri
 - Caratteri speciali
- Le password non devono contenere riferimenti all'utente, al nome o al cognome dell'utente;
- Le password non possono essere simili alle precedenti cinque password.

Qualora non si dovessero ricevere le credenziali di accesso, si prega di ricercare il messaggio nella casella di posta indesiderata. In caso di credenziali smarrite o dimenticate, è possibile effettuare il recupero utilizzando le apposite funzioni presenti nella pagina di login.

I Comuni registrati vengono automaticamente associati dal sistema ad una categoria.

Ogni categoria ha a disposizione dei fondi che vengono erosi dalle richieste che vengono effettuate dai Comuni. Le categorie sono determinate dai seguenti dati:

Lotto di appartenenza:


- Nord;
- Centro;
- Sud.

Popolazione residente:

- 0 – 3.000 abitanti;
- 3.001 – 5.000 abitanti;
- 5.001 – 50.000 abitanti.

5 Richiesta di lavorazione

A seguito della registrazione il Comune potrà procedere con la richiesta delle lavorazioni nel menù a sinistra *“Nuova lavorazione”* (Figura 5 - Schermata di richiesta delle lavorazioni) per la produzione dei dati in formato SINFI delle reti e delle infrastrutture in gestione all’amministrazione comunale.



SINFI

Comune di

Richieste lavorazioni

Odi

Nuova lavorazione

Archivio

Nuova Lavorazione

Tipologia di lavorazione richiesta: RC: rilievi sul campo dei dati con tecnologia laser scanner e trasformazioni in formato SINFI

Km: KM

Importo totale: 0,00 €

Documentazione: Carica documentazione

Reti ed Infrastrutture: Seleziona la rete

Invia richiesta

Nota Bene

DS: il file in formato digitale vettoriale (.dwg, .shp, .kml, ...) dovranno essere in possesso del Comune e caricati in "Carica documentazione" in una cartella compressa .zip

CS: il file in formato cartaceo o raster (.pdf, .tiff, .png, ...) dovranno essere in possesso del Comune e caricati in "Carica documentazione" in una cartella compressa .zip

RC: Il Comune deve indicare il numero di km stradali dove insistono le reti da rilevare, ad esempio se su una strada di 500 metri sono presenti due tipologie di reti si dovrà inserire il valore 0,500 km e non 1 km.

Figura 5 - Schermata di richiesta delle lavorazioni

I dati da inserire per ogni richiesta di lavorazione sono i seguenti:

- Tipologia della lavorazione a scelta tra RC, DS e CS:
 - **RC:** Rilievi in campo con tecnologia laser-scanner e generazione dati in formato SINFI;
 - **DS:** Trasformazione dei dati cartografici, da formato digitale vettoriale (.dwg, .shp, .kmz, ...) a formato SINFI;
 - **CS:** Trasformazione dei dati cartografici da formato cartaceo o raster (.pdf, .tiff, .png, ...) a formato SINFI;
- Km: numero di chilometri coinvolti nella lavorazione (è necessario inserire un valore che prevede 3 numeri decimali ES: 3,210); per la lavorazione del Rilievo sul campo (RC) si dovrà indicare il numero di Km stradali dove insistono le reti da rilevare, ad esempio se su una strada di 500 metri sono presenti due tipologie di reti si dovrà inserire il valore 0,500 km e non 1,000 km;
- Documentazione: la documentazione da inviare ad Infratel Italia relativa alla lavorazione richiesta (DS o CS). I file digitali e/o i file cartacei/raster devono essere in possesso del Comune e caricati nella voce “*Carica documentazione*” in una cartella compressa .zip.
- Reti ed Infrastrutture: inserire una o più tipologie di reti e/o Infrastrutture che dovranno essere sottoposte alla lavorazione;
- Importo totale: in base ai dati inseriti, il sistema calcola automaticamente l’importo totale della lavorazione.

A seguito della compilazione di tutti i campi il Comune deve cliccare il pulsante “*Invia Richiesta*” per poter inviarla all’attenzione di Infratel Italia.

NB: Ogni Comune può richiedere una sola candidatura di lavorazione per ogni tipologia di lavorazione (RC, DS, CS). Non è possibile effettuare una sola richiesta con diverse tipologie; quindi, il Comune è tenuto ad effettuare una richiesta per ogni tipologia di lavorazione indicando i vari tipi di rete da dover sottoporre alla lavorazione.

Una volta inviata la richiesta di lavorazione, è possibile consultare lo stato delle proprie richieste nel menù “*Richieste lavorazioni*” (Figura 6 - Elenco di alcune richieste di lavorazione), gli stati possono essere i seguenti:

- Rifiutata – nel caso in cui Infratel Italia rifiuta la richiesta di lavorazione;

- Approvata – nel caso in cui Infratel Italia approva la richiesta di lavorazione;
- Documentazione richiesta – nel caso in cui Infratel Italia richiede documentazione aggiuntiva per la richiesta di lavorazione;
- In attesa di approvazione – nel caso in cui la richiesta ancora non è stata evasa da Infratel Italia;
- Fondi sospesi – nel caso in cui non c'è disponibilità di fondi per la tipologia di richiesta effettuata.

Si evidenzia, che è possibile eliminare la richiesta di lavorazione nel solo stato *“In attesa di approvazione”*.

DATA	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIR	KM	COSTO LAVORAZIONE	STATO
07/12/2021 11:01	Nord			5000 - 50000	DS	0,500	1,98 €	Approvata
07/12/2021 15:23	Nord			5000 - 50000	DS	8,987	35,59 €	In attesa di approvazione
06/12/2021 09:28	Nord			5000 - 50000	RC	7,000	1.755,60 €	Approvata

Figura 6 - Elenco di alcune richieste di lavorazione

Ogni Comune può avere solo una richiesta di lavorazione *“In attesa di approvazione”* per ogni tipologia, questo significa che un Comune non può effettuare una nuova richiesta di lavorazione se è presente una richiesta di lavorazione per quella stessa tipologia ancora in stato *“In attesa di approvazione”*.

Quando Infratel Italia approva una richiesta di lavorazione, lo stato diventa *“Approvato”* e si passa alla firma della Convenzione.


I fondi riportati sul portale in seguito all'approvazione da parte di Infratel Italia *“fondi allocati”*, possono aumentare di una percentuale decisa da Infratel Italia per consentire di avere un margine di flessibilità sulle lavorazioni richieste. I fondi effettivamente allocati potrebbero quindi essere maggiori rispetto a quanto indicato dal Comune.

6 La Convenzione tra Comune e Infratel Italia

Ogni Comune che presenta la prima richiesta di lavorazione, dopo che questa è stata accettata da Infratel Italia, deve effettuare la firma del documento Convenzione.

Dopo che la richiesta di lavorazione è stata approvata da Infratel Italia il Comune trova la lavorazione nella voce di menu "Odl".


Il Comune dovrà andare nel menù di sinistra "Odl" ed entrare nel dettaglio della prima richiesta di lavorazione, come mostrato in *Figura 7 - Accesso al dettaglio delle lavorazioni*, all'interno del dettaglio dovrà procedere a scaricare il documento della Convenzione, compilarlo nelle parti richieste e firmarlo.



DATA	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIP.	KM	COSTO LAVORAZIONE	STATO
06/12/2021 09:39	Nord			5000 - 50000	RC	7,000	1.755,60 €	Dettaglio
07/12/2021 11:06	Nord			5000 - 50000	DS	0,500	1,98 €	Gestione contratto Odl

Figura 7 - Accesso al dettaglio delle lavorazioni

Una volta effettuata la firma, il Comune dovrà ricaricare il documento firmato semplicemente cliccando sul pulsante "Carica convenzione firmata" (Figura 8 - Schermata dove poter scaricare la Convenzione da firmare), che si trova nel dettaglio della lavorazione (menù "Odl").



The screenshot shows the SINFI web interface. On the left is a navigation menu with 'Richieste lavorazioni', 'Odi', and 'Nuova lavorazione'. The main content area is titled 'Dettaglio Lavorazione' and contains a form with the following fields:

Comune di	Comune	Regione	Area	Abitanti
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Centro	5000 - 50000

Below the form, the 'Tipologia' is 'CS: attività di trasformazione dei dati cartografici da formato cartaceo o raster in formato SINFI'. A table shows 'Data inserimento' (07/10/2021 14:54), 'Data ultima modifica' (07/10/2021 14:54), and 'Fondi allocati' (2,31 €). The 'Stato' is 'In attesa di convenzione'.

The 'Convenzione' section below has a yellow warning box: 'In attesa di caricamento da parte del comune'. It contains two buttons: 'Scarica convenzione da firmare' and 'Carica convenzione firmata'.

Figura 8 - Schermata dove poter scaricare la Convenzione da firmare

La Convenzione, in questo modo, viene nuovamente inviata ad Infratel Italia che ne verificherà la coerenza con il Comune richiedente e si accerterà che sia stata firmata dal Comune stesso. Qualora non vengano riscontrate problematiche procederà alla sua accettazione.

Il Comune può in ogni momento scaricare la Convenzione che è stata firmata dal Comune stesso e controfirmata da Infratel Italia.

NB: La firma della Convenzione si effettuerà solo alla prima richiesta di lavorazione, tutte le successive richieste di lavorazione avranno all'interno del loro dettaglio la Convenzione già firmata dalle parti (Comune e Infratel Italia).

6.1 La consultazione delle lavorazioni a seguito della Convenzione

Nel menù di sinistra Odi, il Comune potrà seguire i diversi stati di avanzamento delle richieste di lavorazioni accettate da Infratel (Figura 9 - Esempio degli stati delle lavorazioni).

Nel dettaglio di ciascun ordine di lavorazione, potrà consultare la tipologia della lavorazione richiesta, la data di inserimento, la data di una possibile modifica e i fondi necessari per far svolgere l'attività al fornitore.

Quando Infratel Italia carica la Convenzione controfirmata e accetta la richiesta di lavorazione del Comune lo stato della stessa diventerà "In attesa di revisione"; passerà nello stato "Gestione contratto Odi" quando

Infratel Italia e il fornitore si trovano nella fase di firma dell'ordinativo di lavoro; ed infine passerà nello stato "Aperta", il quale indicherà che la lavorazione è stata presa in carico dal fornitore.

DATA	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIP	KM	COSTO LAVORAZIONE	STATO
06/12/2021 09:39	Nord			5000 - 50000	RC	7,000	1.755,60 €	Aperta
07/12/2021 11:06	Nord			5000 - 50000	DS	0,500	1,98 €	Gestione contratto Odl
07/12/2021 16:15	Nord			5000 - 50000	DS	8,987	35,59 €	Gestione contratto Odl

Figura 9 - Esempio degli stati delle lavorazioni

7 Ordine di lavorazione

A seguito dell'approvazione della Convenzione da parte di Infratel Italia, la richiesta di lavorazione verrà assegnata al fornitore, con i quali il Comune si impegna a fornire supporto per eseguire le lavorazioni richieste e mettere a disposizione tutte le informazioni di cui dispone che possano essere necessarie allo svolgimento delle attività richieste.

Il fornitore prenderà in carico le lavorazioni e ne seguirà l'iter fino alla consegna dei dati finali. I dati saranno quindi verificati dal team SINFI per appurarne la rispondenza alle indicazioni contrattuali; in caso di esito positivo i dati saranno inviati al Comune per l'approvazione definitiva, il quale potrà consultarli nel menù "Odl" entrando nel dettaglio della lavorazione:


Completamento Lavorazione	
Note approvazione Infratel:	
La lavorazione è completata (nota di approvazione)	
Documento Sinfi	Importo finale €
0703 - ELE.zip 	131,04€

Figura 10 - Estratto del dettaglio della lavorazione

A seguito dell'approvazione del Comune la lavorazione entrerà nello stato "Completata" e potrà essere consultata nel menù "Archivio".

7.1 Gli stati di un Odl

Ogni Ordine di lavorazione può assumere uno "stato" differente che lo contraddistingue a seconda della fase del processo alla quale si trova.

Di seguito vengono specificati nel dettaglio gli stati della lavorazione.

7.1.1 Stato - Aperta

Una volta che la richiesta di lavorazione è stata approvata da Infratel Italia, questa diventa un Ordine di lavorazione (Odl) verso il fornitore. Il Comune può trovare la lavorazione nella voce di menu "Odl" e lo troverà contrassegnato con lo stato "Aperta" (Figura 11 – Esempio di lavorazione in stato: Aperta), ciò significa che la lavorazione è stata presa in carico dal fornitore.

Cliccando sullo stato o sul simbolo raffigurante i tre puntini al fianco di ogni Odl, è possibile visualizzare il dettaglio dello stesso ed avere accesso a tutte le informazioni.

Figura 11 – Esempio di lavorazione in stato: Aperta

7.1.2 Stato - Odl Sospeso


Qualora Infratel Italia decida di sospendere la lavorazione di un Odl, il Comune visualizza lo stato dell'Ordine di lavorazione come "Odl Sospeso" (Figura 12 - Esempio di lavorazione in stato: Odl Sospeso).

DATA	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIP.	KM	COSTO LAVORAZIONE	STATO
06/12/2021 09:16	Centro	Umbria		5000 - 50000	CS	123,456	606,66 €	Aperta
07/12/2021 10:47	Centro	Umbria		5000 - 50000	RC	5,000	1.235,00 €	Odl rifiutato da Infratel
10/12/2021 07:57	Centro	Umbria		5000 - 50000	DS	10,000	39,00 €	Odl sospeso

Figura 12 - Esempio di lavorazione in stato: Odl Sospeso

7.1.3 Stato – In approvazione da Infratel

Quando il fornitore termina la lavorazione di un Odl e carica tutta la documentazione necessaria, il Comune visualizza lo stato dell’Odl in *“In approvazione da Infratel”* (Figura 13 - Esempio di lavorazione in stato: In approvazione da Infratel). In questa fase del processo, spetterà ad Infratel Italia la verifica e l’approvazione dell’Odl e dei documenti caricati dal fornitore.



The screenshot shows the SINFI web interface. On the left is a navigation menu with options: 'Richieste lavorazioni', 'Odl' (selected), 'Nuova lavorazione', and 'Archivio'. The main content area displays the following information:

- Tipologia:** RC: rilievi sul campo dei dati con tecnologia laser scanner e trasformazioni in formato SINFI
- Reti ed Infrastrutture:** Smaltimento delle acque
- Data inserimento:** 01/12/2021 19:42
- Data ultima modifica:** 01/12/2021 21:13
- Chilometri:** 2,000
- Fondi allocati:** 501,60 €
- Fondo residuo:** 269.873,098€
- Stato:** In approvazione da Infratel (highlighted in green)

Below this information, there is a section titled 'Documentazione Allegata Dal Comune' with a sub-section for 'Documentazione'.

Figura 13 - Esempio di lavorazione in stato: In approvazione da Infratel

7.1.4 Stato – Odl rifiutato da Infratel

Se Infratel Italia rifiuta le attività svolte dal fornitore, il Comune visualizza lo stato *“Odl rifiutato da Infratel”* (Figura 14 - Esempio di lavorazione in stato: Odl rifiutato da Infratel) e, a seconda della motivazione del rifiuto inserita da Infratel Italia, il fornitore dovrà effettuare delle nuove lavorazioni per terminare l’Odl.

DATA	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIP.	KM	COSTO LAVORAZIONE	STATO
01/12/2021 19:11	Nord	Lombardia		5000 - 50000	DS	12,000	47,76 €	Odl rifiutato da Infratel
01/12/2021 19:42	Nord	Lombardia		5000 - 50000	RC	2,000	501,60 €	In approvazione da Infratel
01/12/2021 21:18	Nord	Lombardia		5000 - 50000	CS	12,000	57,02 €	In attesa di revisione
01/12/2021 21:42	Nord	Lombardia		5000 - 50000	CS	15,000	71,28 €	In attesa di revisione

Figura 14 - Esempio di lavorazione in stato: Odl rifiutato da Infratel

7.1.5 Stato – In approvazione dal comune

Se Infratel Italia approva la chiusura dell'Odl e i documenti caricati dal fornitore, lo stato dell'Odl diventa "In approvazione dal Comune" (Figura 15 - Esempio di lavorazione in stato: In approvazione dal Comune).

DATA	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIP.	KM	COSTO LAVORAZIONE	STATO
01/12/2021 19:11	Nord	Lombardia		5000 - 50000	DS	12,000	47,76 €	Odl rifiutato da Infratel
01/12/2021 19:42	Nord	Lombardia		5000 - 50000	RC	2,000	501,60 €	In approvazione dal Comune
01/12/2021 21:18	Nord	Lombardia		5000 - 50000	CS	12,000	57,02 €	In attesa di revisione
01/12/2021 21:42	Nord	Lombardia		5000 - 50000	CS	15,000	71,28 €	In attesa di revisione

Figura 15 - Esempio di lavorazione in stato: In approvazione dal Comune

Entrando quindi nel dettaglio dell'Ordine di lavorazione (Figura 16 – Schermata per l'accettazione dei dati dal fornitore) il Comune può scaricare i dati elaborati dal fornitore secondo le Specifiche SINFI e accettare i dati caricati dal fornitore o rifiutarli con gli appositi pulsanti.




Figura 16 – Schermata per l'accettazione dei dati dal fornitore

7.1.6 Stato – Rifiutato dal Comune

Se il Comune rifiuta l'Odi lo stato diventa "Rifiutato dal Comune" (Figura 17 - Esempio di lavorazione in stato: Odi rifiutato dal Comune) e passa ad accettazione di Infratel Italia, la quale a sua volta può rifiutare o meno la decisione del Comune.

L'Odi torna in gestione al fornitore se anche Infratel Italia rifiuta l'Ordine di lavorazione.

DATA	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIP.	KM	COSTO LAVORAZIONE	STATO
01/12/2021 19:11	Nord	Lombardia		5000 - 50000	DS	12,000	47,76 €	Odi rifiutato da Infratel
01/12/2021 19:42	Nord	Lombardia		5000 - 50000	RC	2,000	501,60 €	Odi rifiutato da Comune
01/12/2021 21:18	Nord	Lombardia		5000 - 50000	CS	12,000	57,02 €	In attesa di revisione
01/12/2021 21:42	Nord	Lombardia		5000 - 50000	CS	15,000	71,28 €	In attesa di revisione

4 di 4

Figura 17 - Esempio di lavorazione in stato: Odi rifiutato dal Comune

7.1.7 Stato - Completata

Nel caso in cui il Comune accetta i dati caricati dal fornitore lo stato diventa *“Completata”* (Figura 18 - Esempio di lavorazione in stato: Completata) e l’Ordine di lavorazione sarà visibile anche nella sezione *“Archivio”*.

DATA	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIP.	KM	COSTO LAVORAZIONE	STATO
01/12/2021 19:11	Nord	Lombardia		5000 - 50000	DS	12,000	47,76 €	Completata
01/12/2021 19:42	Nord	Lombardia		5000 - 50000	RC	2,000	501,60 €	Odi rifiutato da Comune
01/12/2021 21:18	Nord	Lombardia		5000 - 50000	CS	12,000	57,02 €	In attesa di revisione
01/12/2021 21:42	Nord	Lombardia		5000 - 50000	CS	15,000	71,28 €	In attesa di revisione


4 di 4

Figura 18 - Esempio di lavorazione in stato: Completata

8 Conclusione lavorazione – Sezione Archivio

Quando il Comune accetta l’Odl terminato dal fornitore lo stato diventa “*Completata*” e l’Odl sarà visibile anche nella sezione “Archivio” (Figura 19 - Sezione Archivio – Schermata della sezione archivio).

Nella sezione Archivio sono presenti tutti gli Odl che il Comune ha chiuso definitivamente. Si ha la possibilità di filtrare i risultati di ricerca ed eventualmente scaricarli in formato Excel e cliccando su “*Dettaglio*” è possibile visualizzare tutte le informazioni senza poter modificare l’Odl.



Archivio										
Costo totale lavorazioni: 47,76 €										
A	AREA	REGIONE	COMUNE	ABITANTI	TIP.	KM	COSTO LAVORAZIONE	SCARICATO	STATO	AZIONI
2/21	Nord	Lombardia		5000 - 50000	DS	12,000	47,76 €	No	Completata	

1 di 1

Figura 19 - Sezione Archivio – Schermata della sezione archivio

Contatti

Team SINFI: info@sinfi.it